



**Instrukcja aktualizacji oprogramowania  
dysku  
GOODRAM SSDPR-PX500-xxx-80 FW: U0806A0**

1. Sprawdź aktualną wersję oprogramowania dysku za pomocą Optimum SSD Tool lub innej aplikacji. Jeżeli wyświetlana jest wersja U0806A0 to przejdź do następnego punktu.



2. Uruchom plik: "Firmware\_upgrade\_PX500\_U0806U0\_20230324.exe" i zaczekaj kilka sekund aż zamknie się czarne okno.



3. W celu aktywacji nowego firmware, wyłącz komputer i załącz go ponownie.
4. Uruchom Optimum SSD Tool lub inną aplikację w celu sprawdzenia wersji firmware. Dysk powinien zgłosić się z wersją firmware U0806U0.

